Bisco

CE 0459

ALL-BOND 2®

Universal Dental Adhesive

Instructions for Use

DK

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

IN-0005R8
Rev. 2/16

ALL-BOND 2®*

Universal dental adhæsiv

GENERELLE INFORMATIONER

ALL-BOND 2, det originale 4. generations adhæsiv, har en fremragende evne til at binde til dentin, emalje, ny og gammel komposit, ædle, halvædle og uædle metalstøbelegeringer, silanbehandlet porcelæn samt ny og gammel amalgam. **ALL-BOND 2** har en dualhærdende primer for at sikre en højere omsætningsgrad og indeholder BISCO's egen hydrofile monomer (BPDM).

Indikationer:

1. Kompositfyldninger, med ætsning af dentin og emalje
2. Kompositfyldninger, med styret kontraktion
3. Reparation af porcelæn og akryl
4. Cementering af porcelænsrestaureringer (indlæg, onlays, kroner)
5. Cementering af kompositrestaureringer (indlæg, onlays, kroner)
6. Cementering af porcelænsfacader
7. Binding til gammel/eksisterende komposit
8. Binding til metal/amalgam
9. Adhæsive amalgamfyldninger
10. Binding af ny amalgam til gammel/eksisterende amalgam
11. Desensibilisering af tand/rodoverflader
12. Overfladiske klasse V fyldninger
13. Cementering af rodstifter med **ALL-BOND 2**
14. Kompositopbygninger på rodstifter
15. Cementering af metalkroner og ætsbroer
16. Cementering af metal på metal (implantater)

Advarsler:

- PRIMER A&B er yderst brandfarlige.
- Undgå kontakt med øjnene. Hvis **ALL-BOND 2** kommer i kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand. Søg læge.
- Fosforsyren i ætsmidlet er et voldsomt irritationsmiddel for øjne og hud. Kan forårsage skade, hvis ætsmidlet forbliver på huden eller slimhinderne i længere tid. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand. Søg straks læge. I tilfælde af kontakt med andet væv, skylles/vaskes straks med rigelige mængder vand i flere minutter.
- Ved brug af dentale adhæsiver vil en eventuel kontaminering kompromittere bindingen til dentin, hvilket kan medføre nedsat levetid for restaureringen.
- Det anbefales at anvende kofferdam ved alle direkte fremstillede restaureringer og andre indikationer, hvor der kan være risiko for kontaminering.

Forsigtighedsregler:

- Krydskontaminering: Produktet kan indeholde tilbehørsdele, der er beregnet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret tilbehør skal bortskaffes. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:

- **ALL-BOND 2** indeholder lyshærdende og dualhærdende komponenter. Anvend **ALL-BOND 2** straks efter dosering i blandeskålen. Længerevarende eksponering for luft og lys kan medføre, at opløsningsmidlet fordamper, og adhæsivet bliver tykkere.
- For at undgå fordampning af **ALL-BOND 2** skal beholderen holdes tæt lukket.
- Undgå kontakt med huden. Uhærdede plastkomponenter kan forårsage hudsensitivitet hos disponerede personer. Ved kontakt med huden, vaskes straks med sæbe og vand.
- Opbevar syregelen væk fra sollys. Hvis produktet udsættes for sollys i længere tid, kan syregelen blive misfarvet; dette vil ikke ødelægge produktets funktion.
- Test applicering af syregelen på en blandeblok eller en glasplade FØR brug på patienten for at blive fortrolig med det tryk, der kræves for at dispensere syregelen fra kanylen. Anvend aldrig produktet intraoralt, før du har tjekket flowet fra kanylespidsen. Anvend aldrig kraft på stemplet for at presse materialet ud intraoralt, da dette vil kunne bevirke, at materialet flyder ukontrolleret. FORTSÆT IKKE med at presse materialet ud, hvis der føles modstand. Sæt en ny kanylespids på og kontroller flowet før brug på patienten.
- Profylaksepastaer, der indeholder olie eller fluorid må ikke anvendes, da disse stoffer kan påvirke ætsningen.
- Se specifikke udløbsdatoer på etiketterne for de individuelle komponenter.
- Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
- Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com

<u>1. Kompositfyldninger, med ætsning af dentin og emalje</u>

1. Præparer kaviteten og rengør overfladen med pimpsten.
2. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH®* (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin▲. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende.
4. Børst et tyndt lag DENTIN/ENAMEL (D/E) RESIN* på emalje og dentin. Lyshærd i 20 sekunder.
5. Fortsæt med lagvis opbygning af kompositmaterialet, pudsning og polering.

▲ Det er en fordel at applicere flere lag. Anvend hele mængden af blandet primer.

2. Kompositrestaureringer, med styret kontraktion

Også nødvendigt: BISFIL™* 2B eller BISFIL™* II

1. Præparer kaviteten og rengør overfladen med pimpsten.
2. Ætts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder.
4. Bland lige mængder D/E RESIN og PRE-BOND* RESIN på en blandeblok og børst det på hele kavitetsoverfladen. Blæs forsigtigt laget tyndt for at undgå, at materialet samler sig.
5. Bland lige mængder BISFIL 2B eller BISFIL II base og katalysator.
   Sprøjt BISFIL 2B eller kondenser BISFIL II i kaviteten op til emalje-dentingrænsen.
6. Før den initiale afbinding af BISFIL II kompositmaterialet, placeres et tyndt lag præformet lyshærdende komposit, lidt bredere end kavitetspræparationen, kondenser laget let.
7. Efter afbindingen af kompositmaterialet med den styrede kontraktion, kondenseres det lyshærdende materiale med et fast tryk, fjern overskud og lyshærd i 40 sekunder.
8. Fortsæt med konventionel pudsning og polering.

BEMÆRK: Anvend lyshærdende komposit til at etablere kontakten til nabotænderne.

3. Reparation af porcelæn og akryl

Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat

BEMÆRK: Der kan forekomme lidt bundfald i BISCO's DUAL-CURE (D/C) OPAQUER*. Ryst godt før dispensering.

1. Placer kofferdam.
2. Præparer en bevel med et diamantbor.
3. Sandblæs metal og porcelæn. For at opnår en optimal binding, ætses porcelænet med Porcelain Etchant (flussyre). Hvis et sandblæsningsapparat ikke er tilgængeligt, gøres overfladen ru med et diamantbor med medium kornstørrelse, og overfladen rengøres med pimpsten. Skyl og blæs tørt.
4. Applicer PORCELAIN PRIMER* (silan) på porcelænsoverfladen i 1-2 minutter. Blæs tørt. Bland PRIMER A & B og applicer 2 lag på metal og porcelæn. Blæs tørt i 5-6 sekunder med luftsprøjten.
5. Hvis der er eksponeret metal, blandes D/C OPAQUER base og katalysator. Applicer et tyndt lag på metallet. Lyshærd i 30 sekunder for at undgå, at materialet løber sammen.
6. Applicer et tyndt lag D/E RESIN på porcelænet og den opake metaloverflade. Lyshærd i 20 sekunder.
7. Fortsæt med lagvis opbygning med komposit, pudsning og polering. Det anbefales at anvende mikrofill komposit.

BEMÆRK: Akryl behandles på samme måde som porcelæn. Undlad brug af PORCELAIN PRIMER (silan)/PORCELAIN ETCHANT (flussyre).

4. Cementering af porcelænsrestaureringer (indlæg, onlays, kroner)

Forbehandling af tanden

1. Fjern provisoriet, puds præparationen med pimpsten og indprøv restaureringen.
2. Ætts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder.
4. Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN lige før cementering. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE!

Forbehandling af porcelænsoverflader

1. Sandblæs i 1-2 sekunder og rengør med UNI-ETCH (32% fosforsyre) eller ætts i 3-4 minutter med PORCELAIN ETCHANT* (4% flussyre). Skyl og blæs tørt.
2. Applicer PORCELAIN PRIMER (silan) i 30 sekunder og blæs tørt.
3. Applicer et tyndt lag D/E RESIN. LYSHÆRD IKKE!

Cementering

1. Placer den ønskede mængde cement på indersiden af restaureringen og sæt den på plads med et forsigtigt, passivt tryk.
2. Lyshærd i 40 sekunder.

5. Cementering af kompositrestaureringer (indlæg, onlays og kroner)

Forbehandling af tanden

1. Fjern provisoriet, puds præparationen med pimpsten og indprøv restaureringen.
2. Ætts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder.
4. Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN lige før cementering. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE!

Forbehandling af kompositoverflader

1. Sandblæs i 1-2 sekunder. Skyl og blæs tørt.
2. Applicer 2 lag PRIMER A & B på kompositoverfladen, blæs tørt med en luftsprøjte.
3. Applicer et tyndt lag D/E RESIN. LYSHÆRD IKKE!

Cementering

1. Placer den ønskede mængde cement i restaureringen og sæt den på plads med et forsigtigt, passivt tryk.
2. Lyshærd i 40 sekunder.

6. Cementering af porcelænsfacader

1. Fjern provisoriet, puds præparationen med pimpsten og indprøv restaureringen.
2. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH®* (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder.
4. Børst et tyndt lag D/E RESIN på emalje og dentin. LYSHÆRD IKKE!

Forbehandling af facaden

1. Æts i 3-4 minutter med PORCELAIN ETCHANT (4% flussyre). Skyl og blæs tørt.
2. Applicer PORCELAIN PRIMER (silan) på den flussyreætsede overflade på facaden i 30 sekunder. Blæs tørt.
3. Applicer et lag D/E RESIN på facaden. LYSHÆRD IKKE!

Cementering

1. Vælg den ønskede farve lyshærdende cement og applicer cementen på indersiden af facaden.
2. Sæt facaden på plads med et forsigtigt tryk. Fjern overskud med en ren børste.
3. Lyshærd i 40 sekunder pr. flade, begynd med oralfladen.

7. Binding til gammel/eksisterende komposit

Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat

1. Rengør tanden med pimpsten.
2. Fjern det yderste lag gammel komposit og præparer en bevel i kanten af frakturstedet.
3. Sandblæs kompositoverfladen.
4. Applicer syregel (H_3PO_4) på komposit og emalje (hvis til stede) i 15 sekunder. Skyl grundigt. Tørlæg i 5-6 sekunder.
5. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag efter hinanden. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE!
6. Applicer et tyndt lag D/E RESIN. LYSHÆRD I 20 SEKUNDER.
7. Fortsæt med lagvis opbygning med komposit, pudsning og polering.

8. Binding til metal/amalgam

Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat.

BEMÆRK: Der kan forekomme lidt bundfald i BISCO's DUAL-CURE (D/C) OPAQUER. Ryst godt før dispensering.

1. Sandblæs metaloverfladen. Skyl grundigt. Tørlæg i 5-6 sekunder.
2. Æts emalje, hvis til stede, i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyregel). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag efter hinanden på hele præparationen. Tørlæg i 5-6 sekunder med en luftsprøjte for at sikre, at opløsningsmidlet er helt fjernet.
4. Bland D/C OPAQUER og applicer et tyndt lag til den primerbehandlede metal/amalgamoverflade. Lyshærd i 30 sekunder for at undgå, at materialet løber sammen.
5. Børst et tyndt lag D/E RESIN på emalje og dentin. LYSHÆRD IKKE!
6. Fortsæt med lagvis opbygning af kompositmaterialet, pudsning og polering.

9. Adhæsive amalgamfyldninger

Valgfrie materialer: RESINOMER™*, BISCO's plastforstærkede glasionomer til flere indikationer.

1. Præparer kaviteten og rengør overfladen med pimpsten.
2. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder.
4. Bland lige mængder D/E RESIN og PRE-BOND RESIN på en blandeblok og børst et tyndt lag på hele kavitetsoverfladen. Blæs laget tyndt for at undgå, at materialet løber sammen. (Bemærk: D/E RESIN og PRE-BOND RESIN kan erstattes af en blanding af RESINOMER base og katalysator).
5. Kondenser amalgamen. Karv, puds og poler som vanligt.

BEMÆRK: Matricebåndet skal sættes på efter applicering af den blandede primer og båndet skal desuden smøres let ved at gnide voks på indersiden.

10. Binding af ny amalgam til gammel/eksisterende amalgam

Også nødvendigt: Et sandblæsningsapparat og, til en alternativ teknik, RESINOMER (BISCO's plastforstærkede glasionomer til flere indikationer).

1. Sandblæs overfladen på den eksisterende amalgam. Skyl og blæs tørt.
2. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag. Blæs tørt i 5-6 sekunder med luftsprøjten for at sikre, at opløsningsmidlet er helt fjernet.
3. Bland lige mængder D/E RESIN og PRE-BOND RESIN (eller RESINOMER) på en blandeblok og børst et tyndt lag på hele kavitetsoverfladen. Blæs laget tyndt for at undgå, at materialet løber sammen.
4. Kondenser amalgamen. Karv, puds og poler som vanligt.

11. Desensibilisering af tand/rodoverflader

Også nødvendigt: BISCO's CAVITY CLEANSER™* og pimpsten.

1. Rengør dentinoverfladen ved at skrubbe med CAVITY CLEANSER og pimpsten. (Dyp en vatpellet vædet med CAVITY CLEANSER i pimpstenspulveret).
2. Skyl grundigt med varmt vand.
3. Tørlæg forsigtigt med en vatpellet. Undgå at blæse med luft af hensyn til patientens komfort.
4. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter det 5. lag, tørlægges i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand.
5. GENTAG STEP 4.
6. Lyshærd i 10 sekunder.

BEMÆRK: Der kan observeres en hvid streg på gingiva. Dette er en film af hærdet primer. Gnub med en vatpellet og træk filmen af.

BEMÆRK: Desensibilisering er mest effektiv på nyscalede rodoverflader.

12. Overfladiske klasse V fyldninger

1. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
2. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende.
3. Erstat den mistede tandsubstans med lavviskøs, flydende komposit (flowmateriale), anvend en lagvis teknik. Hvis der anvendes et højviskøst, stift kompositmateriale, er det nødvendigt med et lag D/E RESIN. Hvis der er sklerotisk dentin, gøres dentinen ru med et diamantbor eller æts i mindst 45 sekunder med fosforsyregel.
4. Puds og poler.

13. Cementering af rodstifter med ALL-BOND 2

1. Præparer rodkanalen i henhold til brugsanvisningen fra producenten af rodstiften.
2. Æts kanalen med UNI-ETCH I 15 sekunder. Skl grundigt og fjern overskud af vand med et kort luftpust og paperpoint(s) for at fjerne overskud af vand fra kanalen.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer to lag efter hinanden i rodkanalen. Blæs i 5-6 sekunder med en luftsprøjte for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. Det kan også være nødvendigt at anvende en paperpoint til tørlægningen.
4 Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN med en paper point. LYSHÆRD IKKE!
5. Applicer to lag PRIMER B kun på den sandblæste og ru metalstift. Blæs tørt med en luftsprøjte.
6. Bland kemisk- eller dualhærdende cement og applicer den på rodstiften. ▲APPLICER IKKE CEMENTEN MED EN RODSPIRAL I KANALEN! Anbring stiften i kanalen.
7. Fjern straks overskud af cement rundt om stiften.

▲ Applicering af cement direkte i kanalen med en rodspiral kan medføre, at cementen afbinder for hurtigt

ALTERNATIV TEKNIK: Følg ovenstående vejledning undtagen step 3. Undlad PRIMER A og brug kun PRIMER B i kanalen. Denne teknik vil gøre det muligt at slynge cementen op i kanalen med en rodspiral uden at risikere for tidlig afbinding af cementen. Denne alternative teknik kan kun anvendes til denne procedure.

14. Kompositopbygninger på rodstifter

1. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin. TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Tørlæg i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. Lyshærd i 20 sekunder.
2. Applicer et tyndt lag blandet D/E RESIN og PRE-BOND RESIN på rodoverfladen og stiften.
3. Applicer kompositopbygningsmateriale rundt om stiften og færdiggør opbygningen i henhold til producentens anvisninger.

15. Cementering af metalkroner og ætsbroer

Forbehandling af tanden

1. Fjern provisoriet, puds præparationen med pimpsten og indprøv restaureringen.
2. Æts emalje og dentin i 15 sekunder med UNI-ETCH (32% fosforsyre). Skyl grundigt. Fjern overskud af vand med et kort luftpust. UNDGÅ UDTØRRING! **ALL-BOND 2** foretrækker fugtig dentin/emalje.
3. Bland PRIMER A & B. Applicer 5 lag efter hinanden på emalje og dentin.TØRLÆG IKKE MELLEM LAGENE! Efter applicering af primeren, tørlægges alle overflader i 5-6 sekunder med luftsprøjten for helt at fjerne rester af opløsningsmiddel og vand. En overflade, der er korrekt behandlet med primer, vil have et skinnende udseende. Lyshærd i 20 sekunder.
4. Applicer et tyndt lag PRE-BOND RESIN lige før cementering. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE!

Forbehandling af metallet (Kroner - alle typer metal)

1. Sandblæs indersiden af kronen. Skyl og blæs tørt.
2. Applicer 2 lag PRIMER B kun på metaloverfladen. Blæs tørt med luftsprøjten.

Forbehandling af metallet (ætsbroer)

1. Sandblæs▲. Skyl og blæs tørt.
2. Applicer to lag blandet PRIMER A & B. Blæs tørt.
3. Applicer et lag PRE-BOND RESIN. Blæs laget tyndt. LYSHÆRD IKKE!

BEMÆRK: En opak farve cement er bedst til cementering af ætsbroer.

Cementering

1. Fortsæt med den valgte cement i henhold til producentens anvisninger.
2. Sæt restaureringen på plads med et forsigtigt, passivt tryk.
3. Fjern straks overskud af cement langs præparationsgrænsen.

▲ Sandblæsning af ætsbroer anbefales kraftigt.

16. Cementering af metal til metal (implantater)

1. Sandblæs de metaloverflader der skal cementeres. Skyl og blæs tørt.
2. Applicer to lag PRIMER B kun på metaloverfladen. Blæs tørt med en luftsprøjte.
3. Bland cementen og applicer den på metallet.
4. Sæt restaureringen på plads med et forsigtigt, passivt tryk. Fjern straks overskud af cement langs præparationsgrænsen.

DESINFEKTION: blandeskålen – Læg skålen i et desinfektionsmiddel som er et kompatibelt med polypropylen i henhold til producentens anvisninger.

BORTSKAFFELSE: Følg lokale forholdsregler om bortskaffelse. Hvis sådanne ikke forefindes, følges regionale eller nationale regler om bortskaffelse.

OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se udløbsdato på etiketten på de enkelte komponenter. Primere er udsat for fordampning, hold flaskerne tæt lukket. Opbevar UNI-ETCH væk fra direkte sollys.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* ALL-BOND 2 og UNI-ETCH er registrerede varemærker, tilhørende BISCO, Inc.
PRE-BOND, BISFIL, CAVITY CLEANSER og RESINOMER er varemærker, tilhørende BISCO, Inc.
D/E RESIN, PORCELAIN PRIMER, OPAQUER og PORCELAIN ETCHANT er fremstillet af BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com

EC REP BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92