Bisco

CE 0459

DUO-LINK UNIVERSAL™ WITH UNIVERSAL PRIMER™

Dual-Cured

Adhesive Cementation System

Instructions for Use

BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

IN-221R1
Rev. 6/16

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.

DUO-LINK UNIVERSAL™ with UNIVERSAL PRIMER™
&
DUO-LINK UNIVERSAL with ACE® UNIVERSAL PRIMER
Adhesive Cementation System

GENERAL INFORMATION

The **DUO-LINK UNIVERSAL KIT** is an adhesive cementation system designed for final cementation of ALL indirect restorations. The combination of primer and dual-cure resin is ideal for cementation of high retention all ceramic restorations (fixed prostheses), onlays, inlays, posts/dowels and cement retained implant restorations fabricated from metal, composite, porcelain, ceramic, zirconia, alumina, etc.

UNIVERSAL PRIMER is auto-polymerizing with a light-curing alternative, designed for the dentist who prefers not to light cure the adhesive layer under restorations. **UNIVERSAL PRIMER** is a unique formulation that allows the adhesive to be used in either self-etch or total-etch mode, based on the clinical situation and dentist preference.

DUO-LINK UNIVERSAL is a dual-curing, auto-mix resin cement available in two esthetic shades, Universal and Milky White. **DUO-LINK UNIVERSAL** cement provides all of the desired properties for universal cementation: high radiopacity, high mechanical strength, high bond strength, low film thickness and easy clean-up.

PORCELAIN PRIMER® is known to enhance the wettability of glass substrates, providing better adaptation of cement, it also increases physical, mechanical and chemical bonding of resin cement to porcelain, and yields a greater resistance to water attack at the bonding interface.

The unique chemistry of Z-PRIME™+ Plus makes it a versatile primer for surface treatment of zirconia and alumina metal oxide ceramics as well as metals/alloys, composites and endodontic posts. Both Z-PRIME Plus and PORCELAIN PRIMER were specifically formulated to provide high bond strengths without requiring light-curing.

Indications for Use:
1. Cementation of Glass Ceramics/Porcelain (silica-based) or Lithium Disilicate/Silicate Restorations
2. Cementation of Alumina, Alumina, Composite and Restorations
3. Cementation of Posts/Dowels

Contraindication:
- Do not use **UNIVERSAL PRIMER** on patients who have a history of severe allergic reactions to methacrylate resins.

Warnings:
- **UNIVERSAL PRIMER**, Z-PRIME Plus and PORCELAIN PRIMER are highly flammable.
- Avoid splashing into the eyes. If any products contained in this kit come into contact with the eyes, flush with copious amounts of water and seek medical attention.
- The phosphoric acid in the etchant is a severe eye and skin irritant. Injury may result if the etchant is allowed to remain on the skin or mucosa for extended periods of time. If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.
- Contamination by saliva, blood, or water should be avoided during these procedures. When using dental adhesives, contamination will compromise dentin bonding and the dentist should be prepared for salvage of the restoration.
- A rubber dam is recommended for all indications where contamination may be possible.

Cautions:
- Cross-contamination: Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated accessories. Do not clean, disinfect or reuse.

Precautions:
- **UNIVERSAL PRIMER** is a dual-curable material. Use **UNIVERSAL PRIMER** immediately once it is dispensed in the mixing well. Prolonged exposure to air and light may lead to solvent evaporation and thickening of the adhesive.
- To avoid evaporation of **UNIVERSAL PRIMER**, keep container tightly closed.
- Z-PRIME Plus is a light reactive material. Use Z-PRIME Plus immediately once it is dispensed in the mixing well or protect from ambient light.
- Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash skin with soap and water.
- If ZOE containing materials have been used on the tooth structure within 2-3 weeks, adequately clean the tooth surface with an abrasive paste to remove any eugenol residue.
- Working and setting times will be accelerated in the warm intraoral environment.
- To prevent polymerization or clogging, the dual-syringe mixing tip should be left in place until the next application. If used intraorally, it should be wiped with disinfectant prior to storage.
- See individual component labels for specific expiration dates.
- Safety data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.Bisco.com.

TECHNICAL INFORMATION

Working Time: Minimum 2 minutes at 22°C (71.6°F).
Setting Time: Maximum 3 minutes, 30 seconds at 37°C (98.6°F).
Working time and setting time may be affected by temperature conditions, temperature, humidity, etc. Excess material is light-cured with a light-curing gun directed for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual), at a distance of approximately 0-10 mm.

INSTRUCTIONS FOR USE

Cementation of Glass Ceramics/porcelain (silica-based) or Lithium Disilicate/Silicate Restorations:

A. Restoration Preparation
1. Upon receipt of the sandblasted and HF acid etched restoration, brush on one coat of PORCELAIN PRIMER to the internal surface of the restoration and allow to dwell for 30 seconds. Dry with air syringe for 3-5 seconds.
2. After fly-in, decontaminate the internal surface of the restoration (phosphoric acid or 2 minutes ultrasonic cleaning with ethanol will remove organic contaminants while leaving the PORCELAIN PRIMER intact). Rinse and air dry.

B. Tooth Preparation
1. Choose either the SELF-ETCHING TECHNIQUE or the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE below.
   - **SELF-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Use an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds to remove excess water. Do not desiccate.
   - **NOTE:** BISCO's SELECT HV™ ETCH may be used on cut or uncut enamel to increase retentive strength. This etchant was designed for precise selective placement.
   - **TOTAL-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Etch enamel and dentin using an etchant for 15 seconds. Rinse thoroughly. Remove excess water by blotting the surface with an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds, leaving the preparation visibly moist.
2. If using the ACE delivery system, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.
3. Using a brush, mix adhesive for 5 seconds.
4. Apply two separate coats of **UNIVERSAL PRIMER**, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats.
5. Evaporate excess solvent by strongly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of **UNIVERSAL PRIMER** and repeat this step.
6. Continue with cementation.

C. Cementation
Cement Mixing Procedures:
1. Remove the syringe cap or mixing tip.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Pressing the plunger will mix and dispense **DUO-LINK UNIVERSAL**. (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

Cementation Procedures:
1. Apply cement to the bondable surfaces of the restoration. For inlays, it may be easier to apply the cement directly to the tooth preparation.
2. Fully seat the restoration and gently remove the excess cement with a brush prior to spot curing the margins for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Confirm that excess cement has been removed each surface of the restoration may be cured for up to 40 seconds.

Cementation of Metal, Zirconia, Alumina, Composite and Restorations:

A. Restoration Preparation
1. Upon receipt of the sandblasted restoration, brush on one coat of Z-PRIME Plus to the internal surface of the restoration. Dry with air syringe for 3-5 seconds.
2. After fly-in, decontaminate the internal surface of the restoration (phosphoric acid or 2 minute ultrasonic cleaning with ethanol will remove organic contaminants while leaving the Z-PRIME Plus intact). Rinse and air dry.

B. Tooth Preparation
1. Choose either the SELF-ETCHING TECHNIQUE or the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE below.
   - **SELF-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Use an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds to remove excess water. Do not desiccate.
   - **NOTE:** BISCO's SELECT HV ETCH may be used on cut or uncut enamel to increase retentive strength. This etchant was designed for precise selective placement.
   - **TOTAL-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Etch enamel and dentin using an etchant for 15 seconds. Rinse thoroughly. Remove excess water by blotting the surface with an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds, leaving the preparation visibly moist.
2. If using the ACE delivery system, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.
3. Using a brush, mix adhesive for 5 seconds.
4. Apply two separate coats of **UNIVERSAL PRIMER**, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats.
5. Evaporate excess solvent by strongly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of **UNIVERSAL PRIMER** and repeat this step.
6. Continue with cementation.

C. Cementation
Cement Mixing Procedures:
1. Remove the syringe cap or mixing tip.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Pressing the plunger will mix and dispense **DUO-LINK UNIVERSAL**. (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

Cementation Procedures:
1. Apply cement to the bondable surfaces of the restoration. For inlays, it may be easier to apply the cement directly to the tooth preparation.
2. Fully seat the restoration and gently remove the excess cement with a brush prior to spot curing the margins for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Optional: after excess cement has been removed each surface of the restoration may be cured for up to 40 seconds.

Cementation of Posts/Dowels:
Please review the preparation instructions for use of the post to be used. The following procedure for cementation is recommended:

A. Treatment of Post/Dowel
1. Clean the post with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
2. Apply one to two coats of Z-PRIME Plus, uniformly wetting the entire post surface. Dry with an air syringe for 3-5 seconds. Z-PRIME Plus is recommended for bonding all metal, oxide-ceramic, and composite/fiber posts.

B. Preparation of Root Canals
1. Isolate the area and treat the root canal endodontically as usual.
2. Clean and irrigate. Rinse with water, dry with paper tips.
3. If using the SELF-ETCHING TECHNIQUE, proceed directly to step #4. If using the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE, etch the canal with phosphoric acid for 15 seconds. Rinse thoroughly and remove excess water with a brief burst of air and paper point(s) to remove any pooled water from the canal; proceed to step #4.
4. If using the ACE delivery system, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.
5. Using a brush, mix adhesive for 5 seconds.
6. With an endodontic brush, apply and scrub two separate coats of **UNIVERSAL PRIMER** into the canal. Do not light cure between coats.
7. Fill canal with adhesive using the dual-syringe mixing tip. Remove any light excess. Strongly air dry. NOTE: The paper point step is important for dehydration and to allow the adhesive so that there is no interference in complete seating of the post.
8. Continue with cementation.

C. Cementation
Cement Mixing Procedures:
1. Remove the syringe cap or mixing tip.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Pressing the plunger will mix and dispense **DUO-LINK UNIVERSAL**. (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

Cementation Procedures:
1. Apply cement to the bondable surfaces of the restoration. For inlays, it may be easier to apply the cement directly to the tooth preparation.
2. Fully seat the restoration and gently remove the excess cement with a brush prior to spot curing the margins for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Optional: after excess cement has been removed each surface of the restoration may be cured for up to 40 seconds.

Cementation of Metal, Zirconia, Alumina or composite:

A. Preparation of the restoration
1. Upon receipt of the sandblasted restoration, brush on one coat of Z-PRIME Plus to the internal surface of the restoration. Dry with air syringe for 3-5 seconds.
2. After fly-in, decontaminate the internal surface of the restoration (phosphoric acid or 2 minute ultrasonic cleaning with ethanol will remove organic contaminants while leaving the Z-PRIME Plus intact). Rinse and air dry.

B. Tooth Preparation
1. Choose either the SELF-ETCHING TECHNIQUE or the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE below.
   - **SELF-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Use an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds to remove excess water. Do not desiccate.
   - **NOTE:** BISCO's SELECT HV ETCH may be used on cut or uncut enamel to increase retentive strength. This etchant was designed for precise selective placement.
   - **TOTAL-ETCHING TECHNIQUE:** Prepare cavity. Wash thoroughly with water spray. Etch enamel and dentin using an etchant for 15 seconds. Rinse thoroughly. Remove excess water by blotting the surface with an absorbent pellet or high volume evacuation (HVE) for 1-2 seconds, leaving the preparation visibly moist.
2. If using the ACE delivery system, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.
3. Using a brush, mix adhesive for 5 seconds.
4. Apply two separate coats of **UNIVERSAL PRIMER**, scrubbing the preparation with a microbrush for 10-15 seconds per coat. Do not light cure between coats.
5. Evaporate excess solvent by strongly air-drying with an air syringe for at least 10 seconds; there should be no visible movement of the adhesive. The surface should have a uniform glossy appearance; otherwise, apply an additional coat of **UNIVERSAL PRIMER** and repeat this step.
6. Continue with cementation.

C. Cementation
Cement Mixing Procedures:
1. Remove the syringe cap or mixing tip.
2. Dispense a small amount of material onto a mixing pad to eliminate any voids in each chamber of the dual-syringe.
3. Attach a mixing tip to the dual-syringe by lining up the key and keyway. Then turn the brown locking mechanism clockwise.
4. Pressing the plunger will mix and dispense **DUO-LINK UNIVERSAL**. (See "TECHNICAL INFORMATION" Section for Working and Setting Time information.)

Cementation Procedures:
1. Apply cement to the bondable surfaces of the restoration. For inlays, it may be easier to apply the cement directly to the tooth preparation.
2. Fully seat the restoration and gently remove the excess cement with a brush prior to spot curing the margins for 2-3 seconds per quarter surface (mesio-facial, disto-facial, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Optional: after excess cement has been removed each surface of the restoration may be cured for up to 40 seconds.

Cementation of Posts/Dowels:
Please review the preparation instructions for use of the post to be used. The following procedure for cementation is recommended:

A. Treatment of Post/Dowel
1. Clean the post with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
2. Apply one to two coats of Z-PRIME Plus, uniformly wetting the entire post surface. Dry with an air syringe for 3-5 seconds. Z-PRIME Plus is recommended for bonding all metal, oxide-ceramic, and composite/fiber posts.

B. Preparation of Root Canals
1. Isolate the area and treat the root canal endodontically as usual.
2. Clean and irrigate. Rinse with water, dry with paper tips.
3. If using the SELF-ETCHING TECHNIQUE, proceed directly to step #4. If using the TOTAL-ETCHING TECHNIQUE, etch the canal with phosphoric acid for 15 seconds. Rinse thoroughly and remove excess water with a brief burst of air and paper point(s) to remove any pooled water from the canal; proceed to step #4.
4. If using the ACE delivery system, follow the ACE DISPENSER INSTRUCTIONS FOR USE for dispensation of **ACE UNIVERSAL PRIMER**. If using bottles, dispense an equal number of drops of **UNIVERSAL PRIMER** Part A & B (1:1 ratio) into a clean mixing well. Replace the cap(s) promptly to avoid evaporation of solvent.

DE

DUO-LINK UNIVERSAL™ mit UNIVERSAL PRIMER™
und
DUO-LINK UNIVERSAL mit ACE® UNIVERSAL PRIMER
ADHÄSIVES ZEMENTIERUNGSSYSTEM

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das **DUO-LINK UNIVERSAL KIT** ist ein adhäsives Zementierungssystem für die abschließende Zementierung ALLER indirekten Restaurationen. Die Produktkombination sorgt für festen Halt und Haltbarkeit von Kronen, Brücken (festen Prothesen), Onlays, Inlays, Stiften/Stiftaufbauten sowie zementretinierten Implantatrestaurationen aus Metall, Komposit, Porzellan, Keramik, Zirkonoxid, Aluminiumoxid usw.

Der **UNIVERSAL PRIMER** ist selbstpolymerisierend mit alternativer Lichthärtung, konzipiert für Zahnärzte, die es vorziehen, die adhäsive Schicht unter indirekten Restaurationen nicht lichtzuhärten. Die chemische Formel des **UNIVERSAL PRIMER** ermöglicht eine Verwendung im Selbstätz- oder Totalätz-Modus je nach klinischer Situation und Bevorzugung des Zahnarztes.

DUO-LINK UNIVERSAL ist ein dualhärtender Automisch-Kunstharzzement, der in zwei ästhetischen Farbtönen, universal und milchig weiß, erhältlich ist. **DUO-LINK UNIVERSAL** Zement bietet alle erwünschten Eigenschaften für die universelle Zementierung: gute Röntgensichtbarkeit, hohe mechanische Festigkeit, hohe Haftkraft, geringe Filmdicke und leichte Reinigung.

Der PORCELAIN PRIMER® ist bekannt dafür, die Benetzbarkeit von Glassubstraten zu verbessern, die Haftung von Glassubstraten zu erhöhen und somit für eine bessere Adaptation des Zements zu sorgen. Darüber hinaus erhöht er die physikalische, mechanische und chemische Haftung des Kunstharzzements an das Porzellan und bewirkt eine größere Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser im Bereich des Bondings.

Zu guter Letzt stellt die einzigartige chemische Zusammensetzung von Z-PRIME™+ Plus einen vielseitigen Primer für die Oberflächenbehandlung von Zirkonoxid- und Aluminiumoxid-Keramiken sowie Metallen/Legierungen, Komposits und Wurzelstiften dar. Sowohl der Z-PRIME Plus als auch der PORCELAIN PRIMER wurden speziell für hohe Haftfestigkeit ohne Lichthärtung formuliert.

Indikationen:
1. Zementierung von Glaskeramik/Porzellan-Restaurationen (auf Siliziumdioxidbasis) oder Lithiumdisilikat/Silikat-Restaurationen
2. Zementierung von Metall-, Zirkonoxid-, Aluminiumoxid- und Komposit-Restaurationen
3. Zementierung von Stiften/Zapfen

Kontraindikationen:
- **UNIVERSAL PRIMER** nicht bei Patienten mit schweren allergischen Reaktionen auf Methacrylat-Harze in der Anamnese anwenden.

Warnhinweise:
- **UNIVERSAL PRIMER**, Z-PRIME Plus und der PORCELAIN PRIMER sind hochentflammbar.
- Spritzer in die Augen vermeiden. Falls ein Produkt in diesem Kit in Kontakt mit den Augen kommt, mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Die im Ätzgel enthaltene Phosphorsäure reizt Augen und Haut stark. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn das Ätzgel längere Zeit auf Haut oder Schleimhäuten einwirken kann. Falls versehentlich in die Augen gespritzt, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit anderen Geweben sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.
- Bei diesen Verfahren sollte eine Kontamination durch Speichel, Blut oder Wasser vermieden werden. Bei der Verwendung von Dentaladhäsiven kann eine Kontamination zu einer Beeinträchtigung durch Kontamination zu einer Beeinträchtigung des Dentinhaftverbundes führen und der Zahnarzt sollte auf eine zusätzliche Schicht **UNIVERSAL PRIMER** aufgetragen und diesen Schritt wiederholen.
- Es wird empfohlen, für alle Indikationen, bei denen eine Kontamination möglich ist, wird ein Kofferdam empfohlen.

Vorsicht:
- Kreuzkontamination: Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Benutztes oder kontaminiertes Zubehör ist zu entsorgen. Nicht reinigen, desinfizieren oder erneut verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:
- **UNIVERSAL PRIMER** besitzt aus dual-härtbarem Material. Den **UNIVERSAL PRIMER** unverzüglich verwenden, sobald er in die Anmischwanne gespritzt wurde. Längere Luft- und Lichteinwirkung kann zur Lösungsmittelverdunstung und Verdickung führen. Das Gleiche gilt für die Anwendung des Adhäsivs mit einem Schleifmittel hinreichend säubern.
- Verarbeitungs- und Aushärtezeiten sind in der warmen intraoralen Umgebung kürzer.
- Um eine Polymerisation oder Verstopfung zu vermeiden, sollte die Anmischspitze der Doppelspritze bis zur nächsten Applikation an Ort und Stelle verbleiben. Bei intraoraler Anwendung die Anmischspitze vor der Lagerung mit Desinfektionsmittel reinigen.
- Siehe Etiketten der einzelnen Komponenten für spezifische Haltbarkeitsdaten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.Bisco.com.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Verarbeitungszeit: Mindestens 2 Minuten bei 22 °C (71.6 °F).
Aushärtezeit: Höchstens 3 Minuten und 30 Sekunden bei 37 °C (98,6 °F).
Verarbeitungszeit und Aushärtezeit können je nach Lagerbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw. variieren.
Überschüssiges Material wird mit einer LED-Polymerisationslampe 2-3 Sekunden lang pro Viertelfläche (mesiofazial, distofazial, distolingual, mesiolingual) im Abstand von etwa 0-10 mm lichtgehärtet.

ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG

Zementierung von Glaskeramik/Porzellan-Restaurationen (auf Siliziumdioxidbasis) oder Lithiumdisilikat/Silikat-Restaurationen:

A. Vorbereitung der Restauration
1. Nach Erhalt der sandgestrahlten und HF-Säure-geätzten Restauration, eine Schicht PORCELAIN PRIMER auf der Innenfläche der Restauration verpinseln und 30 Sekunden einwirken lassen. Mit einer Luftspritze 3-5 Sekunden lang trocknen.
2. Nach erfolgter Einprobe die Innenfläche der Restauration desinfizieren (Phosphorsäure oder 2-minütige Ultraschallreinigung mit Ethanol entfernt organische Kontaminanten während der PORCELAIN PRIMER intakt bleibt). Abspülen und lufttrocknen.

B. Zahnvorbereitung
1. Entweder die SELBST-ÄTZENDE TECHNIK oder die TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK, wie nachstehend beschrieben, auswählen.
   - **SELBST-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Ein saugfähiges Pellet oder einen Hochleistungsabsauger (HVE) 1 bis 2 Sekunden lang verwenden, um überschüssiges Wasser zu entfernen (nicht austrocknen).
   - **HINWEIS:** Bei beschliffenem oder unbeschliffenem Schmelz kann das SELECT HV™ ETCH von BISCO verwendet werden, um den mechanischen Halt zu erhöhen. Dieses Ätzmittel wurde für die präzise selektive Platzierung entwickelt.
   - **TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Schmelz und Dentin mit einem Ätzmittel 15 Sekunden lang ätzen. Gründlich spülen. Überschüssiges Wasser durch Abtupfen der Oberfläche mit einem saugfähigen Pellet oder mittels 1- bis 2-sekündiger Anwendung eines Hochleistungsabsaugers (HVE) entfernen und die Präparation dabei sichtbar feucht lassen.
2. Bei Verwendung des ACE-Mischsystems die GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DEN ACE-DOSIERER zum Austragen des **ACE UNIVERSAL PRIMER** befolgen. Bei Verwendung von Flaschen dieselbe Anzahl Tropfen von Teil A und B des **UNIVERSAL PRIMER** (im Verhältnis 1:1) in eine saubere Anmischschale ausgeben. Die Flaschen umgehend wieder mit der jeweiligen Kappe verschließen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden.
3. Mit einem Pinsel das Adhäsiv 5 Sekunden lang mischen.
4. Zwei separate Schichten **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und die Präparation mit einem Mikropinsel 10 bis 15 Sekunden lang pro Schicht verpinseln. Zwischen den Schichten nicht lichthärten.
5. Durch mindestens 10 Sekunden langes, gründliches Lufttrocknen mit einer Luftspritze überschüssiges Lösungsmittel verdunsten; es sollten keine Bewegungen des Adhäsivs mehr sichtbar sein. Die Oberfläche sollte gleichmäßig glänzend aussehen; andernfalls eine zusätzliche Schicht **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und diesen Schritt wiederholen.
6. Mit der Zementierung beginnen.

C. Zementierung
Verfahren zum Anmischen des Zements:
1. Die Spritzenkappe bzw. Anmischspitze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock dispensieren, um Blasen in den beiden Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Anmischspitze durch Ausrichtung des Keils mit der Kerbnut an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verschlussmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.
4. Durch Drücken des Kolbens wird **DUO-LINK UNIVERSAL** angemischt und ausgetragen. (Siehe Abschnitt „TECHNISCHE INFORMATIONEN" für Informationen zu Verarbeitungs- und Aushärtezeiten.)

Zementierungsverfahren:
1. Zement auf die haftfähigen Oberflächen der Restauration aufbringen. Bei Inlays ist es gef. einfacher, den Zement direkt auf das Zahnpräparat aufzutragen.
2. Die Restauration vollständig aufsetzen und überschüssigen Zement vorsichtig mit einem Pinsel entfernen, bevor die Punktaushärtung der Ränder für 2 bis 3 Sekunden pro Viertelfläche (mesiofazial, distofazial, distolingual, mesiolingual) erfolgt.
3. Optional: Nach der Entfernung des überschüssigen Zements kann jede Oberfläche der Restauration bis zu 40 Sekunden lang ausgehärtet werden.

Zementierung von Metall-, Zirkonoxid-, Aluminiumoxid- und Komposit-Restaurationen:

A. Vorbereitung der Restauration
1. Nach Erhalt der sandgestrahlten Restauration, eine Schicht Z-PRIME Plus auf die Innenfläche der Restauration aufpinseln. Mit einer Luftspritze 3-5 Sekunden lang trocknen.
2. Nach erfolgter Einprobe die Innenfläche der Restauration dekontaminieren (Phosphorsäure oder 2-minütige Ultraschallreinigung mit Ethanol entfernt organische Kontaminanten während der Z-PRIME Plus intakt bleibt). Abspülen und lufttrocknen.

B. Zahnvorbereitung
1. Entweder die SELBST-ÄTZENDE TECHNIK oder die TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK wie nachstehend beschrieben auswählen.
   - **SELBST-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Ein saugfähiges Pellet oder einen Hochleistungsabsauger (HVE) 1 bis 2 Sekunden lang verwenden, um überschüssiges Wasser zu entfernen (nicht austrocknen).
   - **HINWEIS:** Bei beschliffenem oder unbeschliffenem Schmelz kann das SELECT HV ETCH von BISCO verwendet werden, um den mechanischen Halt zu erhöhen. Dieses Ätzmittel wurde für die präzise selektive Platzierung entwickelt.
   - **TOTAL-ÄTZENDE TECHNIK:** Kavität präparieren. Gründlich mit einem Wasser-Sprühstrahl spülen. Schmelz und Dentin mit einem Ätzmittel 15 Sekunden lang ätzen. Gründlich spülen. Überschüssiges Wasser durch Abtupfen der Oberfläche mit einem saugfähigen Pellet oder mittels 1- bis 2-sekündiger Anwendung eines Hochleistungsabsaugers (HVE) entfernen und die Präparation dabei sichtbar feucht lassen.
2. Bei Gebrauch des ACE-Mischsystems die GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DEN ACE-DOSIERER zum Austragen des **ACE UNIVERSAL PRIMER** verwenden. Bei Verwendung von Flaschen dieselbe Anzahl Tropfen von Teil A und B des **UNIVERSAL PRIMER** (im Verhältnis 1:1) in eine saubere Anmischschale ausgeben. Die Flaschen umgehend wieder mit der jeweiligen Kappe verschließen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden.
3. Mit einem Pinsel das Adhäsiv 5 Sekunden lang mischen.
4. Zwei separate Schichten **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und die Präparation mit einem Mikropinsel 10 bis 15 Sekunden lang pro Schicht verpinseln. Zwischen den Schichten nicht lichthärten.
5. Durch mindestens 10 Sekunden langes, gründliches Lufttrocknen mit einer Luftspritze überschüssiges Lösungsmittel verdunsten; es sollten keine Bewegungen des Adhäsivs mehr sichtbar sein. Die Oberfläche sollte gleichmäßig glänzend aussehen; andernfalls eine zusätzliche Schicht **UNIVERSAL PRIMER** auftragen und diesen Schritt wiederholen.
6. Mit der Zementierung beginnen.

C. Zementierung
Verfahren zum Anmischen des Zements:
1. Die Spritzenkappe bzw. Anmischspitze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock dispensieren, um Blasen in den beiden Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Anmischspitze durch Ausrichtung des Keils mit der Kerbnut an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verschlussmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.
4. Durch Drücken des Kolbens wird **DUO-LINK UNIVERSAL** angemischt und ausgetragen. (Siehe Abschnitt „TECHNISCHE INFORMATIONEN" für Informationen zu Verarbeitungs- und Aushärtezeiten.)

Zementierungsverfahren:
1. Zement auf die haftfähigen Oberflächen der Restauration aufbringen. Bei Inlays ist es gef. einfacher, den Zement direkt auf das Zahnpräparat aufzutragen.
2. Die Restauration vollständig aufsetzen und überschüssigen Zement vorsichtig mit einem Pinsel entfernen, bevor die Punktaushärtung der Ränder für 2 bis 3 Sekunden pro Viertelfläche (mesiofazial, distofazial, distolingual, mesiolingual) erfolgt.
3. Optional: Nach der Entfernung des überschüssigen Zements kann jede Oberfläche der Restauration bis zu 40 Sekunden lang ausgehärtet werden.

Zementierung von Stifte/Zapfen:
Bitte beachten Sie die dem zu verwendenden Stift beigefügte Präparationsanleitung. Für die Zementierung wird das folgende Verfahren empfohlen:

A. Behandlung des Stifts/Zapfens
1. Den Stift mit Alkohol säubern und mit wasser- und ölfreier Luft trocknen.
2. Ein bis zwei Schichten Z-PRIME Plus auftragen und dabei die gesamte Oberfläche des Stifts gleichmäßig benetzen. 3-5 Sekunden lang mit einer Luftspritze trocknen. Z-PRIME Plus wird für die Haftvermittlung aller Metall-, Oxidkeramik- und Komposit-/Faserstifte empfohlen.

B. Wurzelbehandlungen
1. Den Bereich isolieren und den Wurzelkanal wie üblich endodontisch behandeln.
2. Reinigen und bewässern. Mit Wasser spülen und mit Papierspitzen trocknen.
3. Bei Verwendung der SELBST-ÄTZENDEN TECHNIK direkt zu Schritt 4 übergehen. Bei Verwendung der TOTAL-ÄTZENDEN TECHNIK den Kanal mit Phosphorsäure 15 Sekunden lang verätzen. Gründlich spülen und überschüssiges Wasser mit einem kurzen Luftstoß sowie mit Papierspitzen entfernen, um jegliches Restwasser im Kanal zusammengebrauter Wasser mit Papierspitzen entfernen; mit Schritt 4 fortfahren.
4. Bei Gebrauch des ACE-Mischsystems die GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DEN ACE-DOSIERER zum Austragen des **ACE UNIVERSAL PRIMER** verwenden. Bei Verwendung von Flaschen dieselbe Anzahl Tropfen von Teil A und B des **UNIVERSAL PRIMER** (im Verhältnis 1:1) in eine saubere Anmischschale ausgeben. Die Flaschen umgehend wieder mit der jeweiligen Kappe verschließen, um ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden.
5. Mit einem Pinsel das Adhäsiv 5 Sekunden lang mischen.
6. Mit einem Endodontiepinsel zwei separate Schichten **UNIVERSAL PRIMER** in den Kanal einbürsten und einreiben. Zwischen den Schichten nicht lichthärten.
7. Kanal mit Adhäsiv unter Verwendung der Doppelspritze mit Mischspitze auffüllen. Überschüssiges Material entfernen. Mit einer Luftspritze kräftig trocknen. **HINWEIS:** Der Papierspitzenschritt ist von großer Bedeutung für die Entfernung eventueller zusammengeflossener Adhäsive, damit es beim vollständigen Einsetzen des Stifts nicht zu Interferenzen kommt.
8. Mit der Zementierung beginnen.

C. Zementierung
Verfahren zum Anmischen des Zements:
1. Die Spritzenkappe bzw. Anmischspitze entfernen.
2. Eine kleine Menge des Materials auf einen Anmischblock dispensieren, um Blasen in den beiden Kammern der Doppelspritze zu vermeiden.
3. Eine Anmischspitze durch Ausrichtung des Keils mit der Kerbnut an der Doppelspritze befestigen. Dann den braunen Verschlussmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.
4. Durch Drücken des Kolbens wird **DUO-LINK UNIVERSAL** angemischt und ausgetragen. (Siehe Abschnitt „TECHNISCHE INFORMATIONEN" für Informationen zu Verarbeitungs- und Aushärtezeiten.)

Zementierungsverfahren:
1. Zement auf die haftfähigen Oberflächen der Restauration aufbringen. Bei Inlays ist es gef. einfacher, den Zement direkt auf das Zahnpräparat aufzutragen.
2. Die Restauration vollständig aufsetzen und überschüssigen Zement vorsichtig mit einem Pinsel entfernen, bevor die Punktaushärtung der Ränder für 2 bis 3 Sekunden pro Viertelfläche (mesiofazial, distofazial, distolingual, mesiolingual) erfolgt.
3. Optional: Nach der Entfernung des überschüssigen Zements kann jede Oberfläche der Restauration bis zu 40 Sekunden lang ausgehärtet werden.

Zementierung von Stifte/Zapfen:

2. Set restaureringen helt på plats og fjernlyst overskydende cement med en barste, inden kanterne spotvarmes i 2-3 sekunder pr. overflade (mesio-facalt, disto-facalt, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Valgfrit: Efter overskydende cement er blevet fjernet, kan hver af restaureringens overflader lyshærdes i op til 40 sekunder.

Cementering af rodstifter:

Følg fabrikantinstruktionerne for de stifter, der skal anvendes. Det anbefales at anvende fældede procedure for cementering:

A. Forbehandling af stiften
1. Rengør stiften med sprit, og tør den med vand- og oliefri luft.
2. Stift et let til lag Z-PRIME Plus, så hele stiftens overflade fuldes jævnt. Blæs tørt i 3-5 sekunder. Z-PRIME Plus anbefales til binding af alle stifter af metal, oxidkeramik og kompositgfibrer.

B. Forberedelse af rodkanalen
1. Isoler området, og behandl rodkanalen endodontisk på normal vis.
2. Skyl rodkanalen og tørlæg med papperotts.
3. Ved anvendelse af SELV-TETENDE: Forbered forbastens direkte til trin nr. 4. Ved anvendelse af TOTALETSENDE TEKNIK arbeas kanalen med fosfotryse i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt, og fjern overskydende vand med et kort luftpust og papperoptin) til at fjerne evt. opsamlet vand i kanalen. Forbast derefter med trin nr. 4.
4. Ved anvendelse af ACE systemet følges BRUSSANVISNINGEN FOR ACE DISPENSEREN ved dosering af **ACE UNIVERSAL PRIMER**. Ved anvendelse af flasker doseres det samme antal dråber **DUO-LINK UNIVERSAL PRIMER** A og B (i forholdet 1:1) i en ren blandeskål. Sæt hætten på flasken med det samme for at undgå tab af opløsningsmiddel. Lad blandingen henstå i 10 sekunder.
5. Brug en microbrush til at blande adhæsiver i 5 sekunder.
6. Med en endodontisk absorbent, fx separate lag **UNIVERSAL PRIMER** i rodkanalen, skrub materialet ind i tandsubstansen. Den må ikke lyshærdes mellem lagene.
7. Fjern overskydende, opsamlet materiale med papperoints og let sug. Blæs omhyggeligt tørt.
8. **BEMÆRK:** Papperoint fremmet er vigtigt til fjernelse af evt. fugtet på fjernelse af evt. fugtet på overskydende stift.
9. Forbast med cementeringen.

C. Cementering

Procedure for blanding af cementen:
1. Fjern harden eller blandespatlen fra styrhætten.
2. Pres en lille mængde materiale ud på en blandeblok til et elfarmere mulige luftbobler i begge kanne i dobbeltsprøjten.
3. Sæt en blandespids på dobbeltsprøjten, så hætket på blandespidsen er ud for kærven på sprøjten. Drej dernæst den brune låsemekanisme med uret.
4. Tryk på stempelet til skinde og tryk kraftigmindre af **UNIVERSAL PRIMER** ud gennem blandespidsen. Kassér de første 3 dråber (eller to afhængig af arbejds- og hardhedstid.)

Cementeringsprocedure:
1. **DUO-LINK UNIVERSAL** spredes ind i kanalen ved hjælp af en blandespids til rodkanaler. Start i den apikale del af kanalen, og træk langsomt spidsen ud, mens materialet presses ud i kanalen hvis i cementen. Det er minimere luftblærer.
2. Applicer cement på den apikale ende af stiften.
3. Sæt forsigt stiften ned i kanalen, og hold den med et fastlys i 20-30 sekunder, når stiften er helt på plads.
4. Valgfrit: efter overskydende cement er blevet fjernet, kan hver af restaureringens overflader lyshærdes i op til 40 sekunder.

HYGIEJN: Det anbefales at anvende almindelig hygiejnisk beskyttelsesafstanking for at undgå enhver kontaminering af **DUO-LINK UNIVERSAL** autotetic dispensere.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

OPBEVARING: DUO-LINK UNIVERSAL med **UNIVERSAL PRIMER** kit opbevares ved stuetemperatur eller i køleskab (2°C/36°F - 25°C/77°F). Se specifikke udbetsedser på etiketterne for de individuelle komponenter. Opbevarer **ACE UNIVERSAL PRIMER** i den forseglede blisterpose i køleskab (2°C/36°F - 8°C/46°F). Posen skal være helt tør når den åbnes. Lad den altid stå ved stuetemperatur i 30 minutter, før den åbnes. **UNIVERSAL PRIMER** potion opnå stuetemperatur, før den anvendes. En delvist brugt potion skal opbevares i køleskab i ACE doseringsspræjten. Opbevaring i kølesprej er ikke optimalt, hvis potionen opbevares længere for 60 dge.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller nogen tab, direkte eller indirekte som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tiltagtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

DUO-LINK UNIVERSAL, UNIVERSAL PRIMER og Z-PRIME er varemærker tilhørende Bisco Inc.
ACE er SELECT HV er registrerede varemærker tilhørende Bisco Inc.
PORCELAIN PRIMER er fabrikker af Bisco Inc.

FI — DUO-LINK UNIVERSAL ja ACE™ UNIVERSAL PRIMER

KIINNITYSSEMENTTIJÄRJESTELMÄ

YLEISIÄ TIETOJA

DUO-LINK UNIVERSAL KIT on kiinnitysmenetelmä sirpaleiden, joka on tarkoitettu KAIKKIEN epäsuorien restauraatioiden lopuksemmentointiin. Tällä kiinnityjärjestelmällä saadaan hyvä retentio ja kesto metalli-, yhdistelmämuovi-, poriselin-, keraami-, zirkonia-, alumina- ym. materiaaleista valmistettuihin restauraatioihin. Kiinnitysjärjestelmä sisältää yhden tai kaksi pullollista, riippuen siitä, onko käytössäsi myös ACE-automatic.

UNIVERSAL PRIMER on autopolymerisoiva, ja sen voi valokovettaa. Se on suunniteltu hammasäälkärille, joka ei halua kovettaa sidosainekerrosta valolla epäsuorien restauraatioiden alle. **UNIVERSAL PRIMER**in kemiallinen koostumus sallii sidosaineen käytön joko itse-ekaana tai total-etch kiinnitysmenetelmän yhteydessä. Se on suunniteltu käytettäväksi myös yhdessä ACE-automaatin kanssa.

DUO-LINK UNIVERSAL on kaksiokovettuvien autoniin resiinisementti. Sitä on saatavana kahtena eritettsenstävä sävynä: universaali ja milky white.

DUO-LINK UNIVERSAL -sementissä on kaikki yleisköyttöisen sementin hallsut ominaisuudet: hyvä röntgenkontrast, hyvä mekaaninen vahvuus, korkea sidoslujuus, eral filmipaksuus, hyvä reunasulkeutuminen ja pitkä työstöaika.

PORCELAIN PRIMER:in tiedetään lisäävän laisuubstraatteen kostuvuutta, jolloin sementti adoptuu paremmin. Lisäksi materiaali parantaa resiinisementtien fyskaalista, mekaanista ja kemiallista sidosta poslliniin. Tuloksena pernmyt vastustuskyky voden vaikutukselle sidospinnassa.

Z-Prime™ Plus -tuotteen ainuttaatuinen kemia tekee materiaalista yhteensopivan esikäsittelyineen zirkonia- ja alumina –metalliksidien keramian sekä metallien/metallisseosten, yhdistelmämuovien ja endodontisten rastojen pintakäsittelyyn. Sekä Z-PRIME Plus että PORCELAIN PRIMER on erityisesti kehitetty korkeiden sidoslujuuksien aikaansaamiseksi ilman vaikokovetusta.

Käyttöindikaatiot:
1. Laskeramia-(poriselin-)silikaphonjleen) tai litumdisilikaatti-/silikaattirestauraatioiden sementointi
2. Metallin, zirkonumoksidin, aluminiumoksidin, yhdistelmämuovin ja restauraatioiden sementointi
3. Nastojen sementointi

Vasta-aiheet:
- **UNIVERSAL PRIMER**oi ei saa käyttää potilaille, jolla on aiemmin esiintynyt vakavia allergisia reaktioita metakrylaattiresiineille.

Varoitukset:
- **UNIVERSAL PRIMER**, Z-PRIME Plus ja PORCELAIN PRIMER ovat eritäin tulenarkoja.
- Vältä aineiden nokkimista silmiin. Jos tämän pakkauksen tuotteita joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin.
- Ehtausaineen sisältämä fosfoorihappo syövyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Vauro saattaa syttyä mikäli ehtausaineen annetaan olla hulla tai limakalvoilla pidempään aan. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin. Jos ehtausaine joutuu koskettuksin muiden kuudoten kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä usedon minuutien ajan.
- Koskettuta ajlyes, veren tai vedon kanssa tulee välttää niiden hyvämenestyksen takaasa. Sidosaineita käytettäessä kontaminaatio heikentää dentinsidosta ja voi lyhentää työtheen pitkäaikaisketsyvyyttä.
- Kofferdamin käyttämistä suositellaan kaikkin käyttökohteissa, jossa kontaminaatio voi olla mahdollista.

Muistutukset:
- Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöistä oxia. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet lisävarusteet. Älä puhdista, desinfioi tai uudelleen käytä
- Kofferdamin käyttämistä suositellaan kaikkin käyttökohteissa, jossa kontaminaatio voi olla mahdollista.

Varoitukset:
- **UNIVERSAL PRIMER** on kaksiokovettuvien materiaali. Käytä **UNIVERSAL PRIMER** välittömästi annostetuasi sen sekoituskuppiin. Pitkä altistus ilmalle ja valolle voi johtaa liuottumen haihtumiseen ja sidosaineen paksuuntumiseen.
- ioita **UNIVERSAL PRIMER** ei hahlo, jos pakkaus tiivisti suljettua
- Z-PRIME Plus on valoherkkä materiaali. Käytä Z-PRIME Plus välittömästi kun se on sekoituskupissa, tai suojaa se ympäröivältä valolta.
- Vältä hohkoketsuttu ja ohjmeisen sementtiä (metakrylaattiresiini) sisältävät aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Jos aineita joutuu koskettuksin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Jos hampaassa on käytetty sinkkioksidiegenoolia sisältävä aineita 2–3 viikon sisällä, puhdista hampaan pinta riittävästi hankausaineella ennen sidosaineen käyttöä.
- Työstämis- ja kovettumisajat ovat lyhyempiä lämpimässä suossa.
- Polymerisaation tai lukkeutumisen ehkäisemiseksi kaikosonisoivien sekoituskärki tulisi jättää pakoilleen seuraavaan käyttöön asti. Jos käytetään suun sisällä, pyyhi sekoituskärki desinfiointiaineella ennen säilytystä.
- Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.
- Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Katso käyttöturvallisuustiedote www.bisco.com.

TEKNISET TIEDOT

Työstämisaika: vähintään 2 minuutia 22 °C (71,6 °F).
Kovettumisaika: enintään 3 minuutia 30 sekuntia 37 °C (98,6 °F).
Työstämisajan ja kovettumisaika voi vaihdella riippuen esim. säilyvyydestä, täyttötiheydestä tai kosteudesta. Ylimääräinen materiaali voidaan valokovettaa LED polymerisaatio valolla 2–3 sekuntia neljännespinnoitteen (mesio-faisaali, disto-faisaali, disto-lingual, mesio-lingual) etäisyys noin 0–10 mm.

KÄYTTÖOHJEET

Lasikeramia-(poriliini-)silikaphonjleen) tai litumdisilikaatti-/silikaattirestauraatioiden sementointi:

A. Restauration preparointi
1. Kun saat hiekkapuhalteun ja fluorivetyhappoetsatun restauraation, harjaa PORCELAIN PRIMER -kerros restauration sisäpinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa ilmapuhdilla 3–5 sekunta.
2. Dekortamino restauration sisäpinta sovituksen jälkeen (fosforihappo tai 2 minuutin ultraäänipuhdistus etanolin kanssa poistaa organiset kontaminaatiot, samalla kun Z-PRIME Plus –materiaali sälyy ehjänä). Huuhtele ja ilmakuivaa.

B. Hampaan preparointi
1. Valitse alla olevista joko ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA tai TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA.
   - **ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekuntia (älä kuivata).
     HUOMAUTUS: BISCOn SELECT HV™ ETCH etsausaineita voidaan käyttää käsitellyllä ja ei-käsitellyllä kiilteellä parantamaan mekaanista retentiota. Tämä etsausaine on suunniteltu tarkkaan selektiiviseen vientiin.
   - **TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Etsaa kiilteltä ja dentiniä etsausaineella 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekunnin ajan jättäen preparoitu alue näkyvästi kosteaksi.
2. Jos käytetään ACE-annostelijaa, seuraa ACE-ANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**in annostelemiseen. Jos käytetään pullopa, annostele yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER** tippoja osia A& B (1:1 suhde) sekoitusmaljaan. Aseta pulun korkki heti takaisin pakkaleen, jotta liuotin ei hahlo.
3. Sekoita sidosainetta 5 sekuntia harjalla.
4. Vie ja hankaa juurikanavatäyteilä kaksi eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**a kanavaan. Älä valokovetta kerrosten välillä.
7. Poista ylimääräinen materiaali paperinsatsilla ja levelä imulla. Ilmakuivaa perusteellisesti.
8. **HUOMAUTUS:** Paperinsatsoihin on tärkeää mahdollisen kertyneen sidosaineen poistamisessa, jotta nastan täydellistä pakkaleen asettumista ei häiritä.
9. Jatka sementoimalla.

C. Sementointi

Sementin sekoittaminen:
1. Poista suojus tahdi tai sekoituskärki.
2. Ilmaa kaksoisruiskun syrintelt puristamalla pieni määrä materiaalia sekoitusalustalle.
3. Yhdistä sekoituskärki kaksoisruiskuun kohdista kilä ja kiilaura toisiinsa. Lukitse kääntämällä ruskeaa lukitusmekanismia myötäpäivään.
4. Männän jatkaminen sekoittaa ja annostelee **DUO-LINK UNIVERSAL** -materiaalin. (Osassa "TEKNISET TIEDOT" on tietoja työstämisja kovettumisajasta.)

Sementointi:
1. Käytä **UNIVERSAL PRIMER**in ei saa käyttää potilaille, jolla on aiemmin esiintynyt vakavia allergisia reaktioita metakrylaattiresiineille.

Varoitukset:
- **UNIVERSAL PRIMER**, Z-PRIME Plus ja PORCELAIN PRIMER ovat erittäin tulenarkoja.
- Vältä aineiden nokkimista silmiin. Jos tämän pakkauksen tuotteita joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin.
- Etsausaineen sisältämä fosfoorihappo syövyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Vauro saattaa syttyä mikäli etsausaineen annetaan olla hulla tai limakalvoilla pidempään aan. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin. Jos etsausaine joutuu koskettuksin muiden kuudoten kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä usedon minuutien ajan.
- Koskettuta ajlyes, veren tai vedon kanssa tulee välttää niiden hyvämenestyksen takaasa. Sidosaineita käytettäessä kontaminaatio heikentää dentinsidosta ja voi lyhentää työtheen pitkäaikaisketsyvyyttä.
- Kofferdamin käyttämistä suositellaan kaikkin käyttökohteissa, jossa kontaminaatio voi olla mahdollista.

Muistutukset:
- Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöistä oxia. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet lisävarusteet. Älä puhdista, desinfioi tai uudelleen käytä
- Kofferdamin käyttämistä suositellaan kaikkin käyttökohteissa, jossa kontaminaatio voi olla mahdollista.

Varoitukset:
- **UNIVERSAL PRIMER** on kaksiokovettuvien materiaali. Käytä **UNIVERSAL PRIMER** välittömästi annostetuasi sen sekoituskuppiin. Pitkä altistus ilmalle ja valolle voi johtaa liuottumen haihtumiseen ja sidosaineen paksuuntumiseen.
- **UNIVERSAL PRIMER** ei hahlo, jos pakkaus tiivisti suljettua
- Z-PRIME Plus on valoherkkä materiaali. Käytä Z-PRIME Plus välittömästi kun se on sekoituskupissa, tai suojaa se ympäröivältä valolta.
- Vältä hohkoketsuttu ja ohjmeisen sementtiä (metakrylaattiresiini) sisältävät aiheuttavat ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Jos aineita joutuu koskettuksin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
- Jos hampaassa on käytetty sinkkioksidiegenoolia sisältävä aineita 2–3 viikon sisällä, puhdista hampaan pinta riittävästi hankausaineella ennen sidosaineen käyttöä.
- Työstämis- ja kovettumisajat ovat lyhyempiä lämpimässä suossa.
- Polymerisaation tai lukkeutumisen ehkäisemiseksi kaikosonisoivien sekoituskärki tulisi jättää pakoilleen seuraavaan käyttöön asti. Jos käytetään suun sisällä, pyyhi sekoituskärki desinfiointiaineella ennen säilytystä.
- Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä.
- Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Katso käyttöturvallisuustiedote www.bisco.com.

TEKNISET TIEDOT

Työstämisaika: vähintään 2 minuutia 22 °C (71,6 °F).
Kovettumisaika: enintään 3 minuutia 30 sekuntia 37 °C (98,6 °F).
Työstämisajan ja kovettumisaika voi vaihdella riippuen esim. säilyvyydestä, täyttötiheydestä tai kosteudesta. Ylimääräinen materiaali voidaan valokovettaa LED polymerisaatio valolla 2–3 sekuntia neljännespinnoitteen (mesio-faisaali, disto-faisaali, disto-lingual, mesio-lingual) etäisyys noin 0–10 mm.

KÄYTTÖOHJEET

Lasikeramia-(poriliini-)silikaphonjleen) tai litumdisilikaatti-/silikaattirestauraatioiden sementointi:

A. Restauration preparointi
1. Kun saat hiekkapuhalteun ja fluorivetyhappoetsatun restauraation, harjaa PORCELAIN PRIMER -kerros restauration sisäpinnalle ja anna vaikuttaa 30 sekuntia. Kuivaa ilmapuhdilla 3–5 sekunta.
2. Dekortamino restauration sisäpinta sovituksen jälkeen (fosforihappo tai 2 minuutin ultraäänipuhdistus etanolin kanssa poistaa organiset kontaminaatiot, samalla kun Z-PRIME Plus –materiaali sälyy ehjänä). Huuhtele ja ilmakuivaa.

B. Hampaan preparointi
1. Valitse alla olevista joko ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA tai TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA.
   - **ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekuntia (älä kuivata).
     HUOMAUTUS: BISCOn SELECT HV™ ETCH etsausaineita voidaan käyttää käsitellyllä ja ei-käsitellyllä kiilteellä parantamaan mekaanista retentiota. Tämä etsausaine on suunniteltu tarkkaan selektiiviseen vientiin
   - **TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Etsaa kiilteltä ja dentiniä etsausaineella 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekunnin ajan jättäen preparoitu alue näkyvästi kosteaksi.
2. Jos käytetään ACE-annostelijaa, seuraa ACE-ANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**in annostelemiseen. Jos käytetään pullopa, annostele yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER** tippoja osia A & B (1:1 suhde) sekoitusmaljaan. Aseta pulun korkki heti takaisin pakkaleen, jotta liuotin ei hahlo.
3. Sekoita sidosainetta 5 sekuntia harjalla.
4. Vie ja hankaa eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**a hangaten preparoitin mikrohajalla 10–15 sekunta per kerros. Älä valokovetta kerrosten välillä.
5. Hahduta ylimääräinen luotin huolellisesti ilmapuusilla vähintään 10 sekuntia niin, ettei materiaalin pinnalla ole enää näkyvä liikettä. Pinnan tulee näyttää tasaisen kiiltävältä. Jos näin ei ole, annostele lisäksmo **UNIVERSAL PRIMER**a ja toista tämä vaihe.
6. Jatka sementoimalla.

C. Sementointi

Sementin sekoittaminen:
1. Poista ruiskun korkki tai sekoituskärki.
2. Ilmaa kaksoisruiskun syrintelt puristamalla pieni määrä materiaalia sekoitusalustalle.
3. Yhdistä sekoituskärki kaksoisruiskuun kohdistamalla kilä ja kiilaura toisiinsa. Lukitse kääntämällä ruskeaa lukitusmekanismia myötäpäivään.
4. Männän jatkaminen sekoittaa ja annostelee **DUO-LINK UNIVERSAL** -materiaalin. (Osassa "TEKNISET TIEDOT" on tietoja työstämisja kovettumisajasta.)

Sementointi:
1. Applicu sementti restauraatioon sidostettavin pintoihin. Inlay-työstessä voi olla helpompaa asettaa sementti suoraan preparoidulle hampaalle.
2. Varmista restauration täydellinen istuvuus ja poista varovasti ylimääräsementti hangalla erinäen reunojen kovettamista 2–3 sekuntia neljännespinnoitein (mesio-faisaali, disto-faisaali, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Valinnainen työvaihe: kun linkä sementti on poistettu, kutakin restauration pintaa voidaan kovettaa enintään 40 sekunnin ajan.

Metallin, zirkoniumoksidin, aluminiksidin, yhdistelmämuovin ja restauraatioiden sementointi:

A. Restauration valmistelu
1. Kun saat hiekkapuhalteun restauration, harjaa 1 Z-PRIME Plus kerros restauration sisäpinnalle. Kuivaa ilmapuistilla 3–5 sekunta.
2. Dekortamino restauration sisäpinta sovituksen jälkeen (fosforihappo tai 2 minuutin ultraäänipuhdistus etanolin kanssa poistaa organiset kontaminaatiot, samalla kun Z-PRIME Plus –materiaali sälyy ehjänä). Huuhtele ja ilmakuivaa.

B. Hampaan preparointi
1. Valitse alla olevista joko ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA tai TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA.
   - **ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekuntia (älä kuivata).
     HUOMAUTUS: BISCOn SELECT HV™ ETCH etsausaineita voidaan käyttää käsitellyllä ja ei-käsitellyllä kiilteellä parantamaan mekaanista retentiota. Tämä etsausaine on suunniteltu tarkkaan selektiiviseen vientiin
   - **TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Etsaa kiilteltä ja dentiniä etsausaineella 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekunnin ajan jättäen preparoitu alue näkyvästi kosteaksi.
2. Jos käytetään ACE-annostelijaa, seuraa ACE-ANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**in annostelemiseen. Jos käytetään pullopa, annostele yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER** tippoja osia A & B (1:1 suhde) sekoitusmaljaan. Aseta pulun korkki heti takaisin pakkaleen, jotta liuotin ei hahlo.
3. Sekoita sidosainetta 5 sekuntia harjalla.
4. Vie ja hankaa eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**a hangaten preparoitin mikrohajalla 10–15 sekunta per kerros. Älä valokovetta kerrosten välillä.
5. Hahduta ylimääräinen luotin huolellisesti ilmapuusilla vähintään 10 sekuntia niin, ettei materiaalin pinnalla ole enää näkyvä liikettä. Pinnan tulee näyttää tasaisen kiiltävältä. Jos näin ei ole, annostele lisäksmo **UNIVERSAL PRIMER**a ja toista tämä vaihe.
6. Jatka sementoimalla.

C. Sementointi

Sementin sekoittaminen:
1. Poista ruiskun korkki tai sekoituskärki.
2. Ilmaa kaksoisruiskun syrintelt puristamalla pieni määrä materiaalia sekoitusalustalle.
3. Yhdistä sekoituskärki kaksoisruiskuun kohdistamalla kilä ja kiilaura toisiinsa. Lukitse kääntämällä ruskeaa lukitusmekanismia myötäpäivään.
4. Männän jatkaminen sekoittaa ja annostelee **DUO-LINK UNIVERSAL** -materiaalin. (Osassa "TEKNISET TIEDOT" on tietoja työstämisja kovettumisajasta.)

Sementointi:
1. Applicu sementti restauraatioon sidostettavin pintoihin. Inlay-työstessä voi olla helpompaa asettaa sementti suoraan preparoidulle hampaalle.
2. Varmista restauration täydellinen istuvuus ja poista varovasti ylimääräsementti hangalla erinäen reunojen kovettamista 2–3 sekuntia neljännespinnoitein (mesio-faisaali, disto-faisaali, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Valinnainen työvaihe: kun linkä sementti on poistettu, kutakin restauration pintaa voidaan kovettaa enintään 40 sekunnin ajan.

Nastojen sementointi:

Noudata käytettyjen nastan käyttöohjeiden mukaista valmistelua. Sementointi suositellaan seuraavaa menetelmää:

A. Nastan käsittely
1. Puhdista nasta alkoholilla ja kuivaa vedettömällä ja öljyttömällä ilmalla.
2. Levitä 1–2 Z-PRIME Plus kerrosta. Kastele nastan koko pinta tasaisesti. Kuivaa ilmapuistilla 3–5 sekunta. Z-PRIME Plussaa - tuotetiteen kaikkien metallien ja oksidi-keramiikkien nastojen ja yhdistelmämuovi-kuitunastojen sidostamiseen.

B. Juurikanavien preparointi
1. Eristä alue ja käsittele juurikanava endodontttisesti tavalliseen tapaan.
2. Puhdista ja huuhtele. Huuhtele vedellä, kuivaa paperinastoilla.
3. Jos käytät ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA, etene suoraan vaiheeseen 4. Jos käytät TOTAL-ETCH TEKNIIKKA, etsaa kanava fosforihapolla 15 sekunta. Huuhtele perusteellisesti ja poista lisäliinen vesi lyhyellä ilmapuistauksella ja paperinastalla (-nastoilla), jotta mahdollinen kahynyt vesi poistuu kanavasta ilmeisen vähäinen.
4. Jos käytetään ACE-annostelijaa, seuraa ACE-ANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**in annostelemiseen. Jos käytetään pullopa, annostele yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER** tippoja osia A& B (1:1 suhde) sekoitusmaljaan. Aseta pulun korkki heti takaisin pakkaleen, jotta liuotin ei hahlo.
5. Sekoita sidosainetta 5 sekuntia harjalla.
6. Vie kaksi eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**a hangaten preparoitin mikrohajalla 10-sekunta per kerros. Älä valokovetta kerrosten välillä.
7. Poista ylimääräinen materiaali paperinsatsilla ja levelä imulla. Ilmakuivaa perusteellisesti.
8. **HUOMAUTUS:** Paperinsatsoihin on tärkeää mahdollisen kertyneen sidosaineen poistamisessa, jotta nastan täydellistä pakkaleen asettumista ei häiritä.
9. Jatka sementoimalla.

C. Sementointi

Sementin sekoittaminen:
1. Poista ruiskun korkki tai sekoituskärki.
2. Ilmaa kaksoisruiskun syrintelt puristamalla pieni määrä materiaalia sekoitusalustalle.
3. Yhdistä sekoituskärki kaksoisruiskuun kohdista kilä ja kiilaura toisiinsa. Lukitse kääntämällä ruskeaa lukitusmekanismia myötäpäivään.
4. Männän jatkaminen sekoittaa ja annostelee **DUO-LINK UNIVERSAL** -materiaalin. (Osassa "TEKNISET TIEDOT" on tietoja työstämisja kovettumisajasta.)

Sementointi:
1. Applicu sementti restauraatioon sidostettavin pintoihin. Inlay-työstessä voi olla helpompaa asettaa sementti suoraan preparoidulle hampaalle.
2. Varmista restauration täydellinen istuvuus ja poista varovasti ylimääräsementti hangalla erinäen reunojen kovettamista 2–3 sekuntia neljännespinnoitein (mesio-faisaali, disto-faisaali, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Valinnainen työvaihe: kun linkä sementti on poistettu, kutakin restauration pintaa voidaan kovettaa enintään 40 sekunnin ajan.

Nastojen sementointi:

Noudata käytettyjen nastan käyttöohjeiden mukaista valmistelua. Sementointi suositellaan seuraavaa menetelmää:

A. Nastan käsittely
1. Puhdista nasta alkoholilla ja kuivaa vedettömällä ja öljyttömällä ilmalla.
2. Levitä 1–2 Z-PRIME Plus kerrosta. Kastele nastan koko pinta tasaisesti. Kuivaa ilmapuistilla 3–5 sekunta. Z-PRIME Plussaa - tuotetiteen kaikkien metallien ja oksidi-keramiikkien nastojen ja yhdistelmämuovi-kuitunastojen sidostamiseen.

B. Juurikanavien preparointi
1. Eristä alue ja käsittele juurikanava endodontttisesti tavalliseen tapaan.
2. Puhdista ja huuhtele. Huuhtele vedellä, kuivaa paperinastoilla.
3. Jos käytät ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA, etene suoraan vaiheeseen 4. Jos käytät TOTAL-ETCH TEKNIIKKA, etsaa kanava fosforihapolla 15 sekunta. Huuhtele perusteellisesti ja poista lisäliinen vesi lyhyellä ilmapuistauksella ja paperinastalla (-nastoilla), jotta nastan täydellistä pakkaleen asettumista ei häiritä.
4. Jos käytetään ACE-annostelijaa, seuraa ACE-ANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**in annostelemiseen. Jos käytetään pullopa, annostele yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER** tippoja osia A& B (1:1 suhde) sekoitusmaljaan. Aseta pulun korkki heti takaisin pakkaleen, jotta liuotin ei hahlo.
5. Sekoita sidosainetta 5 sekuntia harjalla.
6. Vie kaksi eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**a hangaten preparoitin mikrohajalla 10-sekunta per kerros. Älä valokovetta kerrosten välillä.
7. Poista ylimääräinen materiaali paperinsatsilla ja levelä imulla. Ilmakuivaa perusteellisesti.
8. **HUOMAUTUS:** Paperinsatsoihin on tärkeää mahdollisen kertyneen sidosaineen poistamisessa, jotta nastan täydellistä pakkaleen asettumista ei häiritä.
9. Jatka sementoimalla.

C. Sementointi

Sementin sekoittaminen:
1. Poista ruiskun korkki tai sekoituskärki.
2. Ilmaa kaksoisruiskun syrintelt puristamalla pieni määrä materiaalia sekoitusalustalle.
3. Yhdistä sekoituskärki kaksoisruiskuun kohdista kilä ja kiilaura toisiinsa. Lukitse kääntämällä ruskeaa lukitusmekanismia myötäpäivään.
4. Männän jatkaminen sekoittaa ja annostelee **DUO-LINK UNIVERSAL** -materiaalin. (Osassa "TEKNISET TIEDOT" on tietoja työstämisja kovettumisajasta.)

Sementointi:
1. Applicu sementti restauraatioon sidostettavin pintoihin. Inlay-työstessä voi olla helpompaa asettaa sementti suoraan preparoidulle hampaalle.
2. Varmista restauration täydellinen istuvuus ja poista varovasti ylimääräsementti hangalla erinäen reunojen kovettamista 2–3 sekuntia neljännespinnoitein (mesio-faisaali, disto-faisaali, disto-lingual, mesio-lingual).
3. Valinnainen työvaihe: kun linkä sementti on poistettu, kutakin restauration pintaa voidaan kovettaa enintään 40 sekunnin ajan.

Metallin, zirkoniumoksidin, aluminiksidin, yhdistelmämuovin ja restauraatioiden sementointi:

A. Restauration valmistelu
1. Kun saat hiekkapuhalteun restauration, harjaa 1 Z-PRIME Plus kerros restauration sisäpinnalle. Kuivaa ilmapuistilla 3–5 sekunta.
2. Dekortamino restauration sisäpinta sovituksen jälkeen (fosforihappo tai 2 minuutin ultraäänipuhdistus etanolin kanssa poistaa organiset kontaminaatiot, samalla kun Z-PRIME Plus –materiaali sälyy ehjänä). Huuhtele ja ilmakuivaa.

B. Hampaan preparointi
1. Valitse alla olevista joko ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA tai TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA.
   - **ITSE-ETSAAVA TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekuntia (älä kuivata).
     HUOMAUTUS: BISCOn SELECT HV™ ETCH etsausaineita voidaan käyttää käsitellyllä ja ei-käsitellyllä kiilteellä parantamaan mekaanista retentiota. Tämä etsausaine on suunniteltu tarkkaan selektiiviseen vientiin
   - **TOTAL-ETCH-TEKNIIKKA:** Preparo kaviteetti. Pese huolellisesti vesisuihkylla. Etsaa kiilteltä ja dentiniä etsausaineella 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti. Poista ylimääräinen vesi varuupallolla tai tehomuilla 1–2 sekunnin ajan jättäen preparoitu alue näkyvästi kosteaksi.
2. Jos käytetään ACE-annostelijaa, seuraa ACE-ANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJEITA **ACE UNIVERSAL PRIMER**in annostelemiseen. Jos käytetään pullopa, annostele yhtä suuri määrä **UNIVERSAL PRIMER** tippoja osia A& B (1:1 suhde) sekoitusmaljaan. Aseta pulun korkki heti takaisin pakkaleen, jotta liuotin ei hahlo.
3. Sekoita sidosainetta 5 sekuntia harjalla.
4. Vie kaksi eri kerrosta **UNIVERSAL PRIMER**a hangaten preparoitin mikrohajalla 10-sekunta per kerros. Älä valokovetta kerrosten välillä.
5. Hahduta ylimääräinen luotin huolellisesti ilmapuusilla vähintään 10 sekuntia niin, ettei materiaal